スタートガイド

QEC-R11D88K：
EtherCAT リモートデジタル I/O

86Duino Coding IDE 501

EtherCAT ライブラリ

(Version 1.3)

改訂履歴

日付	バージョン	内容
2024/2/2	Version1.0	初版リリース。
2024/9/16	Version1.1	開発手順を 2 つの文書に分割。
2025/3/24	Version1.2	• 文書タイトルを「Digital Output」から「QEC Digital Output – QEC-RXXD88H」に変更。 • 「Master」を「MDevice」に、「Slave」を「SubDevice」に変更。
2025/10/25	Version1.3	対象デバイスを QEC-R11D88K-N に変更。

はじめに

本ガイドでは、EtherCAT M デバイス **QEC-M-01** と **QEC-R11D88K** シリーズ（EtherCAT デジタル I/O モジュール、PNP/NPN 設定対応）の使用方法を説明します。

QEC の PoE（Power over Ethernet）に関する注意事項

QEC 製品では、PoE タイプと非 PoE タイプを簡単に見分けることができます。RJ45 コネクタのハウジングが赤色の場合は PoE タイプ、黒色の場合は非 PoE タイプです。



非 PoE タイプ　PoE タイプ

PoE（Power over Ethernet）は、ネットワークケーブル経由で電力を供給する機能です。QEC では配線を削減するためにオプションで PoE 機能を搭載できます。実際の運用では、PoE の採用はシステム構成機器に応じて判断されるため、評価・テストの際は次の点に注意してください。

1. QEC の PoE 機能は EtherCAT P とは異なり、互換性はありません。QEC の PoE 機能は PoE Type B に準拠しており、ピン機能は次のとおりです。



2. PoE 対応機器と非 PoE 機器を接続する場合は、必ずイーサネットケーブルの 4、5、7、8 番ピンを切断してください（例：PoE 対応の QEC EtherCAT M デバイスを他社製の EtherCAT Sub デバイスと接続する場合）。

3. QEC の PoE 給電能力は最大 24V/3A です。

1. ハードウェアの接続と配線

ここでは次の機器を使用します。

1. QEC-M-01（EtherCAT M デバイス）
2. QEC-R11D88K シリーズ（EtherCAT デジタル I/O モジュール、PNP/NPN 設定対応）
3. 24VDC 電源、EU タイプ端子ケーブル、LAN ケーブル



1.1 QEC-M-01

QEC EtherCAT M デバイスです。

1. 電源：EU 端子を介して Vs+/Vs- および Vp+/Vp- に 24V 電源を接続します。
2. EtherCAT 接続：EtherCAT Out ポート（上側）から RJ45 ケーブルで EtherCAT Sub デバイスの EtherCAT In ポートに接続します。



1.2 QEC-R11D88K

QEC-R11D88K は、絶縁型 16 チャンネルのデジタル I/O（DI8/DO8）を備えた EtherCAT Sub デバイスモジュールで、PNP/NPN 設定に対応しています。

下図は、QEC M デバイスおよび EtherCAT ネットワークとの代表的な配線例です。



接続は機能ごとに次のように分かれています。

- EtherCAT：M デバイス → IN、OUT はデイジーチェーン接続用
- 電源・接地：
  - VS+/VS−：システム電源 +24 V/GND
  - VP+/VP−：フィールド I/O 電源 +24 V/GND
- デジタル I/O：
  - DI 8 点（シンクタイプ）：NPN/PNP 対応、安全動作周波数 ≥ 3 kHz、tr/tf 6 µs、入力 +24 V（オプションで 24/48 V）
  - DO 8 点：最大 +60 Vdc、標準 500 mA（ピーク 1 A）、1 kHz（Ton 0.25 ms / Toff 20 µs）。誘導性負荷にはフライバックダイオード／スナバ回路を追加してください。
  - 端子グループ：DI00～07、DO00～07（それぞれ + / − 端子付き）
  - 絶縁：DI 2500 Vrms、DO 1500 Vrms
- インジケーター：PWR / RUN / ERR / L/A（後述）
- 配線色：DI は + 赤 / − 黒、DO は + オレンジ / − 黒

2. ソフトウェア／開発環境

86Duino IDE は https://www.qec.tw/software/ からダウンロードしてください。



ダウンロードした zip ファイルを解凍してください。追加のソフトウェアをインストールする必要はなく、86duino.exe をダブルクリックするだけで IDE が起動します。



※注意：Windows で警告が表示された場合は、「詳細情報」を 1 回クリックしてから「実行」ボタンを 1 回クリックしてください。

86Duino Coding IDE 501 以降の画面は次のとおりです。



3. PC との接続と環境設定

次の手順で環境を設定します。

1. Micro USB－USB ケーブルで、QEC-M-01 を PC（86Duino IDE をインストール済み）に接続します。
2. QEC の電源を入れます。
3. PC で「**Device Manager（デバイス マネージャー）**」（Win+X キーを押して表示されるメニューから選択）を開き、「**Ports (COM & LPT)（ポート（COM と LPT））**」を展開します。「**Prolific PL2303GC USB Serial COM Port (COMx)**」が検出されていることを確認してください。表示されない場合は、必要なドライバーをインストールする必要があります。
   （Windows 用 PL2303 ドライバーはこちらからダウンロードできます）





4. 86Duino IDE を起動します。
5. ボードの選択：IDE のメニューから「**Tools（ツール）**」>「**Board（ボード）**」>「**QEC-M-01**」（または使用している QEC M デバイスの型番）を選択します。
6. ポートの選択：IDE のメニューから「**Tools（ツール）**」>「**Port（シリアルポート）**」を選択し、QEC M デバイスが接続されている USB ポート（この例では COM9 (QEC)）を選択します。





4. コードの記述

EtherCAT M デバイス（QEC-M-01）と QEC-R11D88K（EtherCAT デジタル I/O モジュール、PNP/NPN 設定対応）は、86Duino IDE の EtherCAT ライブラリで設定とプログラミングができます。Arduino の開発環境は主に setup() と loop() の 2 つの部分で構成され、それぞれ初期化処理とメインプログラムに対応しています。EtherCAT ネットワークを動作させる前に、一度設定を行う必要があります。EtherCAT デバイスは Pre-OP モードから OP モードへ移行させます。

以下のプログラムでは、次のように設定します。

- EtherCAT サイクルタイム：1 ミリ秒
- EtherCAT モード：ECAT_SYNC

EthercatMaster オブジェクト（“master”）は QEC-M-01 を表し、EthercatDevice_QECR11D88K オブジェクト（“slave0”）は QEC-R11D88K モジュールを表します。

このセクションでは、デジタル入力 DI00（例：ボタン）を読み取り、その状態をデジタル出力 DO00（例：LED／負荷）に反映させます。

A. setup 関数：

setup() 関数では、通信を初期化し、EtherCAT ネットワークを設定して OP モードまで立ち上げます。次の手順で行います。

1. シリアル通信の初期化
    - ボーレート 115200 でシリアル通信を開始します。
2. EtherCAT M デバイスの開始
    - begin() 関数を使用して EtherCAT M デバイスを開始し、EtherCAT ステートマシンを PRE-OPERATIONAL 状態にします。
3. QEC-R11D88K EtherCAT Sub デバイスの接続
    - attach() 関数を使用して EtherCAT Sub デバイスを EtherCAT ネットワークに接続します。ノード番号と接続先の M デバイスを指定します。
4. EtherCAT M デバイスの起動
    - start(1000000, ECAT_SYNC) 関数を使用して、EtherCAT ステートマシンを OPERATIONAL 状態に切り替えます。サイクルタイムは 1ms、モードは ECAT_SYNC に設定します。

B. loop 関数：

loop() 関数では、DI00 を読み取り、その状態を DO00 に継続的に反映させます。

1. ロジック
    - digitalRead(0) が HIGH の場合は digitalWrite(0, HIGH) を、それ以外の場合は digitalWrite(0, LOW) を実行します。
2. コードロジックのまとめ
    - digitalRead(n) で DI チャンネル n（0～7）を読み取ります。
    - digitalWrite(n, HIGH/LOW) で DO チャンネル n（0～7）を駆動します。

サンプルコードは次のとおりです。

```
#include "Ethercat.h"

EthercatMaster master;
EthercatDevice_QECR11D88K slave0;

void setup() {
  Serial.begin(115200);

  Serial.print("Begin: ");
  Serial.println(master.begin());

  Serial.print("Slave: ");
  Serial.println(slave0.attach(0, master));

  Serial.print("Start: ");
  Serial.println(master.start(1000000, ECAT_SYNC));
}

void loop() {
  if (slave0.digitalRead(0) == HIGH)
    slave0.digitalWrite(0, HIGH);
  else
    slave0.digitalWrite(0, LOW);
}
```

※注意:コードを記述したら、ツールバーの をクリックしてコンパイルします。
コンパイルが完了しエラーがないことを確認したら、 をクリックして書き込みます。



QEC-M-01 へのプログラムの書き込みが完了したら、86Duino IDE でシリアルモニタを開きます。シリアルのボーレートがプログラムの設定と同じであることを確認してください。



EtherCAT 通信の設定が成功すると、シリアルモニタに EtherCAT の各ステータスとして「0」が表示されます。



トラブルシューティング

QEC-M-01 にコードを書き込めない場合

コードを正常に書き込めない場合は、86EVA を開いて QEC EtherCAT M デバイスの環境に異常がないか確認してください。下図のように異常がある場合は、QEC EtherCAT M デバイスの環境を更新してください。更新対象は Bootloader、EtherCAT ファームウェア、EtherCAT ツールの 3 項目です。



以下、更新の手順を説明します。

ステップ 1：QEC-M の準備

1. 86Duino IDE 500 以降（またはそれより新しいバージョン）をダウンロードしてインストールします。
   ダウンロードは Software ページから行えます。
2. QEC-M の接続：USB ケーブルで QEC-M をコンピューターに接続します。
3. 86Duino IDE の起動：インストールが完了したら、86Duino IDE を起動します。
4. ボードの選択：IDE のメニューから「**Tools（ツール）**」>「**Board（ボード）**」>「**QEC-M-01**」（または使用している QEC-M の型番）を選択します。
5. ポートの選択：IDE のメニューから「**Tools（ツール）**」>「**Port（シリアルポート）**」を選択し、QEC-M が接続されている USB ポートを選択します。

ステップ 2：「Burn Bootloader（ブートローダを書き込む）」をクリック

QEC-M 製品を接続したら、「**Tools（ツール）**」>「**Burn Bootloader（ブートローダを書き込む）**」を選択します。
現在選択されている QEC-M の名前が表示されます。これをクリックすると更新が始まります。更新には約 5～20 分かかります。

- QEC-M-01：



ステップ 3：更新の完了



以上の手順で、QEC-M の開発環境が最新バージョンに更新されます。

保証

本製品は、ご購入日から 1 年間、正常に動作することを保証します。この期間中に本製品が正常に動作しなくなった場合は、以下の条件に定める場合を除き、当社の判断により無償で交換または修理いたします。本保証は、誤用、改造、事故または災害により損傷した製品には適用されません。販売元は、本製品の使用、誤用、または使用不能により生じたいかなる損害、逸失利益、逸失した節約、その他の付随的または結果的損害についても一切の責任を負いません。また、販売元はその他の関係者からのいかなる請求についても責任を負いません。返品をお受けするには、事前に販売元から返品承認を得る必要があります。返品承認は、販売元に電話または FAX で連絡し、返品承認番号（RMA 番号）を請求することで取得できます。返品の際は、必ず問題の内容を明記した説明を添付してください。

本書に記載されているすべての商標は、それぞれの所有者の登録商標です。
すべての仕様は予告なく変更されることがあります。
©ICOP Technology Inc. 2025

日本語版資料は、英語版を翻訳したもので、内容に相違が生じる場合には原文を優先します。